

Kemper **AEROSOL DISPENSER**

Dispenser elettronico per Aerosol

CARATTERISTICHE

Apparecchiatura elettronica per la distribuzione di prodotti aerosol da 250 ml.

Il **DISPENSER** è munito di OROLOGIO DIGITALE e di microcomputer con la possibilità quindi di selezionare:

- Orari di funzionamento e di riposo
- Intervallo tra gli spruzzi
- Contaspruzzi
- Giorni di marcia e di riposo
- Indicatore bombola vuota

Con il **DISPENSER** è possibile prefissare intervalli di tempo/pausa variabili da 1 a 99 minuti in continuo.

Una normale batteria di tipo "D" ha una durata media pari a 12 mesi.

La microbatteria di alimentazione del computer, fornita con l'apparecchio, ha una durata media pari a tre anni.

L'apparecchio **AEROSOL DISPENSER** può essere utilizzato per distribuire l'insetticida AIR CONTROL ed in genere prodotti in bombola aerosol da 250 ml



ISTRUZIONI PER L'USO


1. Inserire la chiavetta di apertura, ruotarla ed estrarre completamente il blocchetto.
2. Rimuovere il coperchio incernierato.
3. Programmare il computer seguendo le istruzioni allegate.
4. Inserire una batteria di tipo "D"
5. Inserire la bombola di aerosol
6. Premere il pulsante "DEMO" per verificare il corretto funzionamento.

IMPORTANTE


Il **DISPENSER** deve essere utilizzato esclusivamente con bombole spray munite di **erogatore con prolunga**.

Con erogatori normali si ha una eccessiva diffusione di gas all'interno dell'apparecchio con inevitabile deterioramento delle parti interne.

Si



No



Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione e comunque:

- Non spruzzare il prodotto su alimenti, bevande, persone o animali.
- Non spruzzare il prodotto su tendaggi, superfici o materiali che potrebbero essere danneggiati.